



LIUKUOVEN KÄYTTÖ - AGILE150 / -50

- Huomioi, että liukulasi liukuvat ERITTÄIN kevyesti, joten siirrä liukulasi vain yhden käden otteella paikoilleen. **ÄLÄ LÄHETÄ LIUKULASIA KOSKAAN LIUKUMAAN ITSENÄISESTI**, koska siitä saattaa aiheutua vaaratilanne, joka voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen ja/tai henkilövahinkoja!

Liukulasi pysyy paikoillaan kun se on siirretty liukukiskon toiseen pätyyn asennettuun pysäytin/pidättimeen (Kuva a).

- Jos ovesa on lukko: kun suljet kulkuaukon liukulasia, käännä lukon telki lukitusasentoon, jonka jälkeen liukulasia ei voi siirtää.

- Kun haluat siirtää liukulasia, vapauta lukitus, jos ovesa on sellainen, esim. liukulasin alareunassa tai - pystyreunassa, varmista että lukon salpa on varmasti käännettynä lukon sisään. Tällä varmistetaan se, että esim. lattiaan ei synny naarmuja liukulasia siirrettäessä.

HOITO- JA HUOLTOTOIMENPITEET

- Tarkista säännöllisesti lukkojen ja salpojen moitteeton toiminta.
- Pidä liukukiskojen liukupinnat sekä lukkojen ja salpojen telkiholkit ja vastaraudat puhtaina.

PYÖRÄSTÖN TAI LIUKUKISKON SISÄPINTOJEN RASVAUS ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

