



ALAKANTOISEN WINAB-TAITTOSEINÄN KÄYTTÖOHJEET

Winab-taittoseinä on rakennettu yhteen liitetyistä osista, jotka on pintakäsitelty asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Seinä kulkee lattiakiskolla ja ohjautuu kattokiskon avulla. Joka toisessa seinänosassa on lattia- ja kattopyörä.

Jotta seinä seisoisi aivan suorassa, reunasalvat lukitaan lattiakiskoon. On katsottava, että reunasalpojen telki lukkiutuu lattiakiskon keskikiskoon.

Kaikki helat ovat kestovoideltuja eivätkä vaadi erityistä huoltoa.

Kun seinää avataan, on katsottava, että kaikki reunasalvat ovat auki. Liikuta seinää asettamalla ensimmäinen osa kohtisuoraan kattokiskoon nähden ja siirrä osat kevyesti ja tasaisesti painamalla.

Pääkonttori:

Winab Vikväggar Ab BOX 38 17821 EKERÖ SVERIGE tel +46 8 5602 1100 fax +46 8 5602 1200 VAT NR 556738-7922

Aluetoimisto:

Winab Vikväggar Ab PL 23 33731 TAMPERE Puh 050-351 3115 Fax 03-364 7900 email: petri.rinta-opas@winab.se
www.winab.se