



## YLÄKANTOISEN WINAB-TAITTOSEINÄN KÄYTTÖOHJEET

FP- Taittoseinä on rakennettu yhteen liitetyistä osista, jotka on pintakäsitelty asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Seinä riippuu kannatinkiskosta ja joka toisessa seinäosassa on pyörästä.

Jotta seinä seisoisi aivan suorassa, reunasalvat lukitaan kattokiskoon tai vaihtoehtoisesti lattiaan.

Kaikki helat ovat kestovoideltuja eivätkä vaadi erityistä huoltoa.

Kun seinää avataan, on katsottava, että kaikki reunasalvat ovat kokonaan auki. Liikuta seinää asettamalla ensimmäinen osa kohtisuoraan kattokiskoon nähden ja siirrä osat kevyesti ja tasaisesti painamalla.

On huomioitava, että taittoseinän pitää olla sulkulinjalla elementit lukittuna tai varastoituna sulkulinjan päässä nipussa.

**Pääkonttori:**

Winab Vikväggar Ab BOX 38 17821 EKERÖ SVERIGE tel +46 8 5602 1100 fax +46 8 5602 1200 VAT NR 556738-7922

**Aluetoimisto:**

Winab Vikväggar Ab PL 23 33731 TAMPERE Puh 050-351 3115 Fax 03-364 7900 email: petri.rinta-opas@winab.se  
www.winab.se