

Siirtoseinän asennusohjeet

WINAB-siirtoseinän asentaminen on yksinkertaista. Se valmistetaan tilaajan haluamilla mitoilla, elementtijaolla ja pintakäsittelyllä. Yläkantoisena se poistaa alaohjauskiskon tarpeen ja näin mahdollistaa vapaat lattiapinnat. Elementeissä on teleskooppiset tiivisteet ylä- ja alareunassa ja 1- tai 2-pisteripustus riippuen varastointivaihtoehdosta. 2-pisteripusteinen siirtoseinä voidaan piilovarastoida, jolloin elementit parkkeerataan pois näkyvistä, jopa toiseen tilaan. Lattian on oltava suorassa hyvän tiivistyksen aikaansaamiseksi seinän ja lattian välissä.



Yleistä:

- Siirtoseinä koostuu elementeistä, jotka riippuvat kannatinkiskossa.
- Elementit kiristetään paikoilleen kannatinkiskon ja lattian väliin.
- Lattiakiskoa ei ole.
- Siirtoseinä voi olla 1- tai 2-ripusteinen eli riippuu kannatinkiskossa 1 tai 2 kannatinvaunun varassa.

Pääkonttori:

Winab Vikväggar Ab BOX 38 17821 EKERÖ SVERIGE tel +46 8 5602 1100 fax +46 8 5602 1200 VAT NR 556738-7922

Aluetoimisto:

Winab Vikväggar Ab PL 23 33731 TAMPERE Puh 050-351 3115 Fax 03-364 7900 email: petri.rinta-opas@winab.se
www.winab.se



Kannatinkiskon asennus:

1. Kisko ruuvataan kiinni alakautta. Poraukset ruuvinreikiä varten tehdään asennuspaikalla. Suositeltu reikien etäisyys on k/k 600 mm kevyissä seinissä. Painavammissa seinissä jakoa pienennetään. Varastoinnissa jako on k/k 200 - 300 mm.
2. 2-pisteripusteisiin seiniin WINAB laatii kiskokaavion.
3. Varastointikiskot asennetaan yhteen kaavion mukaisesti.
4. Kiskoliitoksissa käytetään mukana toimitettavia jatkokappaleita.
5. Sulkulinjan huoltokisko asennetaan paikoilleen sen jälkeen kun elementit riippuvat paikallaan.

Elementtien asennus:

1. Elementit ripustetaan kannatinkiskolle kaavion mukaisessa järjestyksessä.
2. Pieleet asennetaan paikoilleen pystyyn kannatinkiskon ja lattian väliin.
3. Elementtejä voidaan nostaa ja laskea kannatinvaunun pulttia kääntämällä. Tärkeää on, että elementit riippuvat suorassa ja että lattian ja elementin rako ja kiskon ja elementin rako on samansuuruinen. Tämän jälkeen kiristetään kannatinvaunun lukkomutteri. (Avaimet 24, 18 ja 13mm).
4. Kytke elementit toisiinsa yksi kerrallaan ja kiristä käyttöavaimella paikalleen lattian ja kiskon väliin.

Ota yhteyttä WINAB numerossa 050-351 3115 kun tarvitset tukea asennuksessa.

Pääkonttori:

Winab Vikväggar Ab BOX 38 17821 EKERÖ SVERIGE tel +46 8 5602 1100 fax +46 8 5602 1200 VAT NR 556738-7922

Aluetoimisto:

Winab Vikväggar Ab PL 23 33731 TAMPERE Puh 050-351 3115 Fax 03-364 7900 email: petri.rinta-opas@winab.se
www.winab.se