

ALAKANTOISEN WINAB-TAITTOSEINÄN ASENNUSOHJE

Elementit on numeroitu yläreunaan, 1,2,3 jne. – aloituselementti on aina nr 1. Numerot luetaan aina samalta puolelta.

1. Alaohjauskisko asennetaan vaakatasoon ± 1 mm.
2. Aloituskarmi (ja elementti nro 1) asennetaan reunaan pystyyn keskelle alaohjauskiskon päälle. Elementti 1 seisoo tällöin lattian varassa.
3. Asenna kattokisko pohjiin (U-profiili) samaan linjaan alaohjauskiskon kanssa. Vedä tiivisteet paikalleen yläohjauskiskoon ja työnnä yläohjauskisko kattokiskon sisään ja asenna kyljestä paikalleen.
4. Nosta elementti nro 2 alaohjauskiskolle, Sovita saranapuolet toisiinsa ja työnnä saranatappit paikoilleen. Jos saranatappeja ei saa paikoilleen yläkautta tilanpuutteen takia, tee seuraavasti: taivuta saranatappia kannan alta noin 2 cm matkalta ja työnnä paikalleen alakautta.
5. Jatka kohdan 4 mukaan jäljellä olevien elementtien 3, 4, 5 jne. kanssa.
- 6 Vedä seinä nipusta ja lukitse suoraksi pitkäsalpojen avulla.
7. Säädä yläohjauskisko niin, että tiivisteet vastaavat elementtien yläreunaan.
8. Asenna päätöskarmi ja säädä se niin, että ovi sulkeutuu ja tiivistyy.
9. Kiinnitä pitkäsalvan reikien peitelevyt. Asenna uppovetimet.
- 10 Kytke seinä paikalleen aukkoon ja tarkista, että asennus on tiivis.

Jos asennuksessa on ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä.

Pääkonttori:

Winab Vikväggar Ab BOX 38 17821 EKERÖ SVERIGE tel +46 8 5602 1100 fax +46 8 5602 1200 VAT NR 556738-7922

Aluetoimisto:

Winab Vikväggar Ab PL 23 33731 TAMPERE Puh 050-351 3115 Fax 03-364 7900 email: petri.rinta-opas@winab.se
www.winab.se