

# FP-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje Kääntöseinä

kokolasinen

 FP-TUOTTEET OY

Hyllilänkatu 8  
33730 TAMPERE  
Puh. 010 6339200

## Osat

1 Seinäprofiili	1 kpl
2. Ruuvi 4,2 x 45	5 kpl
3. Ruuvi 4,2 x 9,5	5 kpl
4 Seinätulppa	5 kpl

## Suihkuoven asentaminen

Mittaa ja merkitse kääntöseinän paikka seinään. Varmista, että ovi tulee suoraan. Kiinnitä seinäprofiili (1) seinään käyttäen ruuveja (2) ja seinätulppia (4). Käytä asennuksessa korokepaloja seinän ja U-profiilin pohjan välissä. Kiinnitä ruuvit n. 20 mm etäisyydelle profiilin kummastakin päästä ja loput n. 500 mm välein.

3.  
Työnnä väliprofiili (2) seinäprofiiliin ja ruuvaa se kiinni. Käytä ruuveja (10). Kiinnitä ruuvit seinäprofiilin kylkeen n. 20 mm:n etäisyydelle profiilin kummastakin päästä. Varmista oven toimivuus ja kiinnitä tämän jälkeen loput ruuvit n. 500 mm välein.

