



Tilantekijä

2-OSAISEN FP-SUIHKULIUKUOVEN ASENNUSOHJE

1) Ruuvaa säätöjalka kiinteän osan reunaprofiilin alaosaan sisään. (1kpl)

2) Asenna U-mallinen kiinnitysprofiili seinään ruuveilla 4,2x32 mm 3 kpl

3) Nosta seinäkepaketti liukuovineen pystyyn, kiinteä osa U-listan sisään, Ruuvikiinnitys 4,2x9,5 mm, 3 kpl

4) Asenna F-profiilin 38 mm pala vastaikkaselle puolelle tulevaksi kannatinkiskon päätä vasten, Ruuvikiinnitys 4,2x32 mm, 1 kpl 4,2x9,5 mm, 1 kpl

5) Ruuvaa säätöjalka kiinteän osan reunaprofiilin alaosaan sisään ja kiristä lattiaa vasten esim. pienellä jakoavaimella

