

SUIHKUSEINÄN ASENTAMINEN

Tee seuraavat toimenpiteet **jos suihkuseinää ei ole tehty valmiiksi oikeaan huonekorkeuteen.**

Mittaa korkeus lattiasta kattoon suihkuseinän etuprofiilin kohdalta. Mittaa suihkuseinän etuprofiilin pituudeksi huonekorkeus -40mm. Katkaise etuprofiili siististi rautasahalla. Kierrä säätöjalka (3) paikalleen.

Merkitse U-mallisen kiinnitysprofiilin, (2) asennuskohta seinään pystysuorilla viivoilla halutulle kohdalle. Käytä tarvittaessa vesivaakaa apunasi. Käytä suihkuseinä paikallaan ja merkitse kiinnitysprofiilin korkeus lattiasta.

Merkitse kiinnitysruuvien paikat seinään, poraa reiät ja kiinnitä kiinnitysprofiili seinään ruuvien (5,6) avulla. **MUISTA LAITTA SILIKONIA ASENNUKSESSA RUUVINREIKIEN KOHDALLA.** Asenna suihkuseinä paikalleen, merkitse kattotulpan paikka ja kiinnitä kattotulppa ruuvilla (5,6) kattoon,

Asenna suihkuseinän etuprofiili siten, että kattotulppa menee etuprofiiliin sisälle, kiristä säätöjalka, säädä seinä suoraan ja poraa Ø3,8mm:n reiät 3kpl kiinnitysprofiilin sivusta läpi ja asenna kiinnitysruuvit (7,8,9).

osat

1. Suihkuseinä	1kpl
2. Kiinnitysprofiili	1kpl
3. Säätöjalka	1kpl
4. Kattotulppa	1kpl
5. Ruuvi 4,2x32	4kpl
6. Nylon tulppa 6mm	4kpl
7. Ruuvi 4,2x9,5	3kpl
8. Muovinen aluslevy	3kpl
9. Muovinen hattu	3kpl

Tarvittavat työkalut: Kynä, vesivaaka, porakone, poranterät, ruuvimeisseli

