



Tilantekijä

## Suihkuverhokaaren asennusohje

1. Aseta kisko kattopintaa vasten ja merkitse yläholkin paikka
2. Mittaa ja merkitse päätykannattimien reiät
3. Pora reiät proppuja varten ja asenna proput
4. Kiinnitä yläholkki kattoon
5. Työnnä tanko yläholkkiin ja kiristä holkin sivuruuvi
6. Kiinnitä alaholkki kiskoon
7. Nosta kisko paikoilleen ja kiinnitä päätykannakkeet seinään, sekä tanko alaholkkiin

