

## YLÄKANTOISEN WINAB-TAITTOSEINÄN ASENNUSOHJE

Elementit on numeroitu yläreunaan, 1,2,3 jne. – aloituselementti on aina nr 1. Numerot luetaan aina samalta puolelta.

1. Asenna kattokisko (U-profiili) siihen päähän, johon seinä niputetaan. **Älä unohda laittaa pultteja kiskon keskiuraan.** Vedä tiivisteet paikalleen kannatinkiskoon ja työnnä se kattokiskon sisään ja kierrä säätömutterit pultteihin.
2. Aloituskarmi (ja elementti nro 1) asennetaan reunaan pystyyn keskelle lattian ja kattokiskon väliin. Elementti 1 seisoo tällöin lattian varassa.
3. Nosta elementit nro 2 ja 3 (joista toisessa on pyörästö) kannatinkiskolle pyörästöineen aukosta, jonka olet jättänyt kiskoon. Pyörästö on esisäädetty tehtaalla ja se on joka toisessa elementissä. Sovita saranapuolet toisiinsa ja työnnä saranatappit paikoilleen. Jos saranatappeja ei saa paikoilleen yläkautta tilanpuutteen takia, tee seuraavasti: taivuta saranatappia kannan alta noin 2 cm matkalta ja työnnä paikalleen alakautta.
4. Jatka kohdan 3 mukaan jäljellä olevien elementtien 4, 5 jne. kanssa
5. Asenna jäljellä olevat kattokiskojen palat.
- 6 Vedä seinä nipusta ja lukitse suoraksi pitkäsalpojen avulla.
7. Säädä kannatinkisko muttereista niin, että alatiivisteet painuvat kevyesti lattiaa vasten.
8. Asenna päätöskarmi ja säädä se niin, että ovi sulkeutuu ja tiivistyy.
9. Kiinnitä pitkäsalvan reikien peitelevyt. Tarvittaessa poraa reikä lattiaan toiseksi viimeisen elementin pitkäsalpaa varten ja asenna lattiareiän peitehela (reikää ei tarvita, jos käytetään kumitassua pitkäsalvan alapäässä). Asenna uppovetimet.
- 10 Kytke seinä paikalleen aukkoon ja tarkista, että asennus on tiivis.

Jos asennuksessa on ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä.

**Pääkonttori:**

Winab Vikväggar Ab BOX 38 17821 EKERÖ SVERIGE tel +46 8 5602 1100 fax +46 8 5602 1200 VAT NR 556738-7922

**Aluetoimisto:**

Winab Vikväggar Ab PL 23 33731 TAMPERE Puh 050-351 3115 Fax 03-364 7900 email: petri.rinta-opas@winab.se

www.winab.se