

FP – Winab - siirtoseinä

Yleistä

WINAB-siirtoseinä on rakennettu erikoisvalmisteisista alumiiniprofiileista sekä 12 mm lastulevystä, joka on pintakäsitelty asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Siirtoseinäelementti riippuu kuulalaakeroiduista kantovaunuista - 1 tai 2 kpl elementtiä kohti -, jotka kulkevat vahvassa alumiiniprofiilissa. Elementti riippuu vapaasti. Kun seinä on kiinni, elementti kiinnittyy tiivistyspalkkien kiristyessä kiinni lattian ja kattokiskon välillä. Viimeinen osa - teleskooppiosa - laajenee lisäksi horisontaalasti karmia vasten. Avoin seinä voidaan 'paikoittaa' sulkulinjaan = yksipisteripustus, tai erityiseen paikoitusasentoon sulkulinjan sivuun = kaksipisteripustus.

Käyttö

Seinäelementti siirretään paikoitusasennosta uloimpaan asentoon sulkulinjassa työntämällä yksi elementti kerrallaan hitaasti ja rauhallisesti, kunnes elementin urospanuoli tarttuu karmin naarasprofiiliin. Erityisellä sulkukädensijalla väännetään sitten ylä- ja alareunan osien tiivistyspalkit ulos (kuva). Kääntöliike on vain neljäosakierrosta ja tapahtuu elementin naaraspuolelta käyttämällä vain vähän voimaa *vastapäivään* (kuva). Menettely toistetaan osa osalta. Viimeinen osa on yleensä teleskooppiosa. Painopalkkeja käytetään sulkukädensijalla elementin sivulla olevasta rei'istä, ensin sivutiiviste reunimmaisesta reiästä ja sitten ylä- ja alatiivisteet sisemmästä reiästä (kuva). Avattaessa seinää on katsottava, että painopalkit ovat palanneet oikeaan asentoonsa seinäelementin sisään ennen kuin elementti siirretään paikoitusasentoon.

Huolto

Kaikki osat, kuten kantovaunut ja sisäiset mekanismit, ovat kestovoideltuja eivätkä vaadi erityistä huoltoa. Kantokiskon liitoskohdat saattavat tarvita voitelua muutaman vuoden käytön jälkeen. Muuta huoltoa ei tarvita. Jos syntyy ongelmia tai epätietoisuutta koskien seinän toimintaa, pyydämme ottamaan yhteyttä.

Takuu on 2 vuotta asennuksesta.

