

2011

MURTORULLAINTEN HOITO- JA KÄYTTÖOHJE

Rullain rakentuu suulakepuristetuista alumiinilamelleista. Kanaalit ja kotelot ovat alumiinia. Lamellit käsitellään asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Rullain on mahdollista saada moottorikäyttöisenä, sekä jousi- että veivikäyttöisenä.

KÄYTTÖ

Rullan avaaminen: Rullaimen avaaminen tapahtuu valitulla käyttölaitteella. Lamellit ohjautuvat sivukanaaleissa ylös rullalle. Alareuna jää rullaantumatta.

Rullan sulkeminen: Sulkeminen tapahtuu samalla tavalla kuin avaaminenkin.

Rullaimen saa lukittua asiakkaan valitsemalla tavalla tarjoamistamme vaihtoehdoista.

Huolto: Sivukanaaleissa olevat luistonauhat tulee pitää puhtaana. Tarvittaessa niitä voi kevyesti voidella silikonilla, mikäli matto ei kulje kanaaleissa jouheasti. Jos matto ei ohjaudu sivukanaaleihin kunnolla, tulee rullan etäisyys tarkistaa sivujohteista ja tarvittaessa säätää.

Puhdistus: Pinta voidaan puhdistaa pyyhkimällä miedolla pesuaineliuksella.